

Valvola manuale On/Off di sezione per barra.

Manual On/Off section valve for spraying boom and orchard sprayers.

Ручной секционный клапан On/Off для штанги.

NRG 051



Part No.	I/I'	bar	°C	Pack
8388006	15* ÷ 45*	20	60	1



Obbligatorio ordinare i raccordi separatamente.
Compulsory: fitting to be ordered separately.
Обязательно: заказывать фитинги отдельно.

OUT
Pag. 103

OPTIONALS



Pag. 112



Pag. 113



Pag. 114

* Valore variabile in funzione del diametro del portagomma, con pressione di 0,5bar.
* Value varies depending on diameter of hose-tail, with 0,5bar pressure.
* Значение зависит от диаметра штуцера при давлении 0,5 бар.

NRG 061



Part No.	I/I'	bar	°C	Pack
8388007	15* ÷ 45*	20	60	1



A 3 VIE / 3-WAY / 3-ХОД.



OUT

Raccordi d'uscita per valvole sezione barra.
O-ring non incluso nei raccordi.
Da ordinare separatamente

Boom section valves hosetails.
O-ring not included with fittings.
To be ordered separately

Выходные фитинги для секционных клапанов штанги.
Круглая резиновая прокладка не включена.
Заказывается отдельно.

* Ottone / Brass / Латунь
✓ Only for VOLUMETRIC VALVES

OUT → NRG PLUS series

Part No.	Ø mm	Type	Pack
G00001021	/	OR Viton®	50
R00000074	19		
R00000098	25		1
R00000076	30		
R00000078	Ø25 mm	90° →	1
R00000093	G 3/4 M		1
R00000097	G1 M		1
R00000075	1 NPT F		1

NRG PLUS

NRG PLUS

NRG PLUS

NRG PLUS

OUT → NRG series

Part No.	Ø mm	Type	Pack
G00001059	/	OR Viton®	50
R00000014	10		
R00000015	13		
R00000016	16		
R00000017	19		1
R00000018	25		
✓ R00000019	25	Øi16	
R00000082	13	90° →	1
R00000255	10		
R00000083	G 3/4 M		
✓ R00000122	G 3/4 M	Øi16	1
* R00000066	G 1/2 M		
R00000084	G 3/4 F		
R00000085	3/4 NPT F		1