


CONFIGURATORE GETTI NOZZLES CONFIGURATOR

UGELLI E GHIERE / SPRAY TIPS AND CAPS			
UGELLO spray tip	GHIERA cap	UGELLO spray tip	GHIERA cap
1 	 75.605.47 Ø18	8 	 75.605.47 Ø18
2 	 75.605.46 Ø15	9 	 75.605.46 Ø15
3 	 75.605.46 Ø15	10 	 256.605.7  73.605.27
4 	 75.605.46 Ø15 + MAS.8.12	11 	 256.605.7  73.605.27  73.605.28  716.605.3  73.605.68
VERSIONI GETTI CON FILTRO NOZZLES MODELS WITH STRAINER			
5 	 75.605.46 Ø15 + 88.601.1	12 	 256.605.7 + 88.601.1  73.605.27 + 88.601.1  73.605.28 + 88.601.1
6 	 75.605.47 Ø18 + 88.601.1	13 	 256.605.7  73.605.27  73.605.28  716.605.3  73.605.68
7 	 75.815.3 AD/AC KIT	14 	 73.605.28 + 88.601.1  716.605.3 + 88.601.1  73.605.68 + 88.601.1

La guarnizione 88.601.1 è compresa solamente ordinando i getti configurati completi di ugelli. Se il getto e l'ugello sono acquistati separatamente, la guarnizione 88.601.1 dovrà essere ordinata a parte.

The gasket 88.601.1 is included only when ordering the configured nozzles and spray tips assemblies. If nozzle and spray tip are ordered loose, the gasket 88.601.1 must be ordered separately.

Il configuratore formalizza le specifiche tecniche, genera un codice univoco che identifica il gruppo assemblato composto da getto, ghiere ed ugelli, crea la distinta valorizzata e calcola il valore dell'offerta. Contattate il nostro Ufficio Commerciale per realizzare la vostra configurazione.

Following customer's requirements, the configurator defines the technical specifications, conceive a unique code number for the assembled unit consisting of nozzle, caps and spray tips and also creates the bill of materials along with the offer value. Call our Marketing Dept. to configure your nozzle.

