


## STF/DRIVER - PLUS



Distributore elettrico STF/DRIVER-PLUS con valvola volumetrica, filtro, valvola di massima pressione, comando generale e flussometro.

Electric control unit STF/DRIVER-PLUS with volumetric regulating valve, filter, main control valve, manual adjustable pressure relief valve and flow-meter.

Электрический распределитель STF/DRIVER-PLUS с дозирующим клапаном, фильтром, клапаном максимального давления, главным регулировочным клапаном и расходомером.




Part No.	Valves	l/1'	bar	°C	V dc	Pack
8376090	3					1
8376091	4	300	15	60	12	1
8376092	5					1
8376130	7					1


Obbligatorio ordinare i raccordi separatamente.  
Compulsory: fitting to be ordered separately.  
Обязательно: заказывать фитинги отдельно.

**IN** ↑ Pag. 101      **OUT** ↓ Pag. 103      **BY-PASS** ↻ Pag. 101

### OPTIONALS




## STF/DRIVER - 06



Distributore elettrico STF/DRIVER-06 con valvola volumetrica, filtro, valvola di massima pressione, comando generale e flussometro.

Electric control unit STF/DRIVER-06 with volumetric regulating valve, filter, main control valve, manual adjustable pressure relief valve and flow-meter.

Электрический распределитель STF/DRIVER-06 с дозирующим клапаном, фильтром, клапаном максимального давления, главным регулировочным клапаном и расходомером.



Part No.	Valves	l/1'	bar	Ø mm	°C	V dc	Pack
8376083	3			19			1
8376084	4	180	15	25	60	12	1
8376085	5			25			1
8376123	7			25			1

Obbligatorio ordinare i raccordi separatamente.  
Compulsory: fitting to be ordered separately.  
Обязательно: заказывать фитинги отдельно.

**IN** ↑ Pag. 101      **OUT** ↓ Pag. 103      **BY-PASS** ↻ Pag. 101

### OPTIONALS

